

Como probar las fuentes de alimentacion ATX de ordenadores PC

Como probar las fuentes de alimentación ATX de ordenadores PC

Para probar una fuente de alimentación ATX de ordenadores PC sin necesidad de conectarla a la placa base lo único que hay que hacer es puentear el único cable verde que sale de la fuente con uno de los dos cables negros que están al lado del verde. De esta forma la fuente comenzará a funcionar sin necesidad de conectarla a la placa base.